

PLUTO-Plus

Line Interactive UPS with Stabilizer



ซูไฟติก ยูพีเอส วางใจได้ทุกกระดับการใช้งาน

**MICROPROCESSOR CONTROLLED**

ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า ป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

**BUCK/BOOST STABILIZER**

ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าเข้าในสภาวะไฟตก ไฟเกิน เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าด้านออกคงที่

**OVER-LOAD PROTECTION**

ระบบป้องกันการต่อโหลดใช้งานเกินกำลัง โดยแสดงสภาวะโหลดเกินที่จอแสดงพลาสมาหน้าเครื่องและเสียงเตือน

**AUTO SELF-TEST & MANUAL SELF-TEST**

ระบบทดสอบการทำงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องทำงานปกติทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล

**BATTERY REPLACEMENT**

ระบบไฟสำรองและแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

**AC SURGE PROTECTION**

ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงเกินชั่วขณะ ที่เข้ามาทางสายไฟฟ้าเข้าทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่ต่อใช้งานอยู่ จะยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

**SILENCE ALARM**

สวิตซ์หยุดเสียงเตือนเมื่อไฟเข้าดับ

**USB PORT CONNECTION**

พอร์ตเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบ USB port เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้าโดยผ่านโปรแกรม PowerManager

คุณสมบัติเพิ่มเติม


- สามารถรับแรงดันไฟฟ้าเข้าได้กว้างตั้งแต่ 165-275 โวลต์
- ระบบป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง (Overload protection) และไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit)
- เปิดเครื่องจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC/DC Start
- ระบบป้องกันไฟฟ้าเกินด้วย Circuit Breaker สามารถ Reset ได้
- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ใกล้หมด (Low battery)
- ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ (Auto restart)
- ระบบป้องกันไฟฟ้าทางสาย TEL/FAX/ADSL
- ใช้งานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้
- มาตรฐาน มอก.1291 เล่ม 1-2553, เล่ม 2-2553, เล่ม 3-2555 : C1, CE:EN62040-1, EN50091-2, EN61000-3-2/-3 by ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

LCD DISPLAY FULLY STATUS



- | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| 1. Input Voltage & Frequency | 4. Load Percentage | 7. Auto Mode |
| 2. Output Voltage | 5. AC Mode | 8. Fan |
| 3. Battery Percentage | 6. Battery Mode | 9. Silence Alarm |

REAR PANEL



PT2000P / PT3000P

1. Inlet IEC320
2. Auto Reset CB
3. Backup Outlets
4. Laser Printer Outlet
5. Fan
6. USB Port
7. Tel/Fax/ADSL Surge